

Montageanleitung



Je 2 Zaunelemente 3.00 m lang mit Schrauben M10x25 inkl. Muttern zusammenschrauben.



Die 3 Zaunelemente in U-Form aufstellen und mit den 2 runden Eckverbindern oben zusammenführen.



Die Elemente zusammenschieben, bis sie sich in den Ecken berühren.



Die Elemente mit je 2 Eckverbindern (aus Flacheisen) mit Schlossschrauben 12x65 inkl. Muttern zusammen verschrauben. Der Flachkopf der Schrauben muss dabei nach aussen zeigen.



SONNTAG GmbH
Stalleinrichtungen
Unterbau - Gebäude

Amselweg 8
87764 Legau
Telefon 08330/9405-0
Telefax 08330/9405-39

E-Mail: info@sonntag-stallbau.de
www.sonntag-stallbau.de

Montageanleitung



5 Die 8 Zeltbogenteile mit Verbinder zu 4 grossen Bögen zusammensetzen.



6 Auf 1. Zeltbogen je 5 Hutschellen aufschieben. Achtung: Die mittlere Schelle muss genau über dem Verbinder liegen, oben mittig.



7 Hinterster Zeltbogen (mit Hutschellen) und 2. Zeltbogen (leer) auf Zaunelemente stellen. Hutschellen mit Meter ausrichten und mit Schrauben M10x35 inkl. Mutter fixieren.



8 Zeltbögen ausrichten (1.90 m Distanz) und mit Schlossschrauben M12x65 inkl. Mutter feststellen. Der Flachkopf der Schrauben muss dabei nach aussen zeigen.



9 T-Flansch an 2. Zeltbogen anbringen, 2"-Rohr (1.90 m) zwischen Hut- und T-Flansch stecken, total 5 Rohre, ausrichten, mit Schrauben M10x35 inkl. Mutter festschrauben.



10 Die weiteren 2 Zeltbögen wie in Punkt 6 - 9 beschrieben anbringen - fertiges Grundgerüst



11 Rückwand-Plane mit 25 mm Gurt an Grundgerüst verschlaufen...



12 ...und mit VA-Ratschen links und rechts an seitliche Zaunelemente verspannen.



13 Alu-Rohr in Hohlraum einführen und mit 3 VA-Ratschen mit Gurt an hinteres Zaunelement verspannen.



14 Bei allen Rohrbogenanschlüssen (8 Stück) sowie Zaunelement-Kopplungen (3 Stück) PES-Schutzplane 20 x 20 cm zwischen Gerüst und Dach-Plane verkleben.

Montageanleitung



15 Nach dem Ausbreiten der Dach-Plane auf beiden Seiten die Alu-Rohre einschieben und die Plane mit Hilfe von einem Seil über das Gerüst ziehen.



16 Die Plane gleichmässig über das Gerüst legen, die Überhänge auf den Giebelseiten sowie die Enden bei den Alu-Rohren sollten überall gleich sein.



17 Seitliche Alu-Rohre mit VA-Ratschen mit Gurt an 6 Punkten an Zaunelement verspannen.



18 Zum Schluss die Spanngurten der Giebelüberhänge straff ziehen und mit der Waagrechten des Zaunelementes (Ende Fuss) verbinden.

